

Free Life With Innovative Technology

mamirobot

PPORO Manuale Utente



cerca **mamirobot**

* Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il seguente manuale e conservarlo per future consultazioni.

* Per informazioni e servizi su www.mamirobot.com

Prima dell'uso vanno considerate le circostanze di utilizzo del prodotto.
Mamirobot PPORO è un prodotto solo per uso interno specialmente domestico.
Utilizzare solo su superfici asciutte e in ambienti chiusi.
Non siamo responsabili di eventuali graffiature sulle superfici
causate dalla negligenza dell'utente.

Grazie per aver acquistato un prodotto di MamiRobot

Pporo è costruito alla base di una tecnologia brevettata derivante dalle nostre esperienze accumulate nel passato.



1. Questo apparecchio può essere utilizzato su pavimento in legno o in marmo e sui tappeti. L'aspirazione è sempre potente e efficace in diversi tipi di ambienti.

2. Tramite sensori anti-colpi migliorati rispetto ai precedenti modelli, Pporo pulisce più efficacemente anche gli angoli più difficili.

3. Pporo si dirige automaticamente alla base di ricarica, chiamato dal segnale di approssimazione.

4. Per ricaricare la batteria basta poco tempo, ma durata di pulizia è alta.

5. Con una sola base di ricarica, si può ricaricare il robot aspirapolvere 'Pporo' e anche un aspirapolvere a mano 'Zaaloo'.

6. Il sistema di gancio in lastra permette di legare lo straccio in micro-tessuto al corpo principale facilmente in modo rapido senza bisogno di altri componenti.



Contents

Preliminari	Informazioni sulla sicurezza	6
	Informazioni preliminari	7
	Informazioni importanti	7
	Componenti	8
	Classificazione delle parti	9
Preparazioni	Informazioni sulla batteria	10
	Inserimento della batteria	10
	Installazione della base di ricarica(K5, K7)	11
	Ricarica con la base di ricarica (K5, K7)	11
	Ricarica col cavo di alimentazione(K3, K5, K7)	11
	Cambio dei filtri e pulizia dell'apparecchio	12
	Inserimento dello straccio	13
	Spazzole laterali	13
	Spazzola principale	14
	Due opzioni dei coperchi	14
Pulizia	Pannello del display	15
	telecomando	16
	Come avviare Pporo	17
	Pulizia normale	18
	Sistema di SSW	18
	Auto-ricarica(K5, K7)	19
Informazioni e indiche	Guida vocale	20
	Classificazione della base di ricarica	20
	Eventuali errori	21
Zaaloo	Caratteristiche di Zaaloo	22
	Informazioni importanti	22
	Componenti	23
	Ricaricare	24
	Avviare	24
	Manutenzione	24
	Cambio dei filtri	25
	Soluzioni ai problemi	25
Servizi	Servizio ai clienti	26
	Specifiche del prodotto	26
	Garanzia	27

Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti bagnati come bagno o lavanderia, perché l'umidità potrebbe causare guasti all'apparecchio ed il mancato funzionamento.

Controlla le superfici prima dell'uso per non avere ostacoli durante il funzionamento del prodotto, che potrebbero anche danneggiarlo.

Per una efficace aspirazione l'entrata della polvere mantiene sempre la stessa distanza di 1~1.5mm dal suolo, si crea così un vortice d'aria tra suolo e la parte plastica. Di conseguenza eliminare dalle superfici materiali che le potrebbero graffiare.

Prestare attenzione al fine di evitare che i bambini e gli animali giochino con l'apparecchio.

Non aspirare oggetti rigidi, appuntiti o taglienti come vetro, chiodi, viti, monete o simili.

Non aspirare oggetti in fiamme come sigarette, fiammiferi o braci.

Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, né usare in luoghi dove tali sostanze potrebbero essere presenti.

Non utilizzare in ambiente aperto. Mamirobot PPORO è prodotto per il solo uso interno specialmente nelle abitazioni.

Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione. Non utilizzare se le aperture sono ostruite.

Non usare in ambiente alto per evitare la caduta dell'apparecchio.

Per ricaricare l'apparecchio, usare solo la batteria e la base di ricarica fornita in dotazione dal produttore.

Non ricaricare in ambiente troppo caldo o dove si possa creare il calore p.es sui tappeti.

Non smontare a proprio conto. Si potrebbe causare l'incendi e non si ha la garanzia dell'uso dell'apparecchio.

Mantenere le fessure libere da polvere, residui, capelli o qualunque oggetto che possa ridurre il flusso dell'aria.

Informazioni preliminari

Sistemazione

Prima di avviare l'apparecchio, controllare la presenza di eventuali ostacoli. Blocchi da parte di tendine, cavi, spazzatura ecc. possono disturbare i movimenti dell'apparecchio.

Tutti i materiali occludenti e che possono causare graffi sulle superfici devono essere tolti dal pavimento.

Sensori

Pporo contiene sensori preventivi alla caduta tramite i quale riconosce l'altezza a più di 5 cm. Inoltre Pporo calcolando le differenze di altezza decide i settori per la pulizia.

Superare ostacoli

Pporo può superare le soglie al massimo di 1cm senza straccio, 0.5cm con straccio. Ma dipende dalla struttura di ogni casa. Comunque non può superare il centimetro.

Pulizia di straccio bagnato

Per una pulizia efficace lo straccio strofina il pavimento, di conseguenza togliere i materiali (pes. oggetti rigidi, appuntiti o taglienti) che possono danneggiare le superfici. Importante è ricordare che con l'utilizzo dello straccio bagnato l'apparecchio non può superare le soglie e i diversi ostacoli e che non va usato sui tappeti.

Potrebbe esserci della polvere sulle ruote, ma è data dalla prova qualità che si fa al collaudo del prodotto. Di conseguenza non ci saranno problemi per l'utilizzo futuro da parte del cliente.

Consigli

1. Se l'apparecchio non viene utilizzato per 1 o 2 mesi, la capacità della batteria potrebbe essere ridotta. In questo caso ripetere la ricarica e scarica completa.
2. A causa della caratteristica della batteria di Ni-MH, ricarica frequente possibilmente ridurre la capacità di batteria. Ricaricare solo dopo scarica completa.
3. La durata della batteria è di 18 ~ 24 mesi e sono possibili 500 volte ricariche-scariche. Con il tempo, la durata della batteria potrebbe essere ridotta. Quando essa viene notevolmente ridotta cambiare la batteria.
4. Il periodo di garanzia della batteria è di 6 mesi dalla data di acquisto.
5. L'utilizzo senza filtro o con un filtro usato può provocare il guasto del prodotto a causa della polvere all'interno dell'apparecchio. Il filtro deve essere sostituito dopo 2 o 3 volte di utilizzo.
6. Se si avvertono problemi di funzionamento, chiamare il centro assistenza.

*** Conservare l'imballaggio in caso di spostamento o di spedizione al centro assistenza**

Componenti

Appena aprite il pacco controllate se sono presenti tutti gli elementi del prodotto.

Componenti principali

Unità principale



Aspirapolvere a mano
Zaalo
(incluso nel K7)


Telecomando



Base di ricarica
(incluso nel K5, K7)



Accessori



spazzola principale



Straccio in micro-tessuto



Filtri

Coperchio con spazzola




Coperchio rinforzante

- ※ Uno dei coperchi è dotato insieme all'apparecchio nella spedizione..
- ※ Coperchio rinforzante è utile in presenza di capelli e polvere.



100~240V(50/60Hz)
Cavo di alimentazione



Batteria(Ni-MH)



Batteria(tipo AAA)
per telecomando



Manuale utente

Classificazione delle parti

1. Sensori
2. Paraurti
3. Gomma di paraurti
4. Sensore telecomando
5. Pannello del display
6. Informazione
7. Pulsanti per le funzioni
8. Pulsante di espulsione di raccolta polvere
9. Coperta di raccolta polvere



10. Sensore di dislivello
11. Contatti di ricarica
12. Rullo
13. Ruote di guida
14. Spazzole laterali
15. Guida di aspirazione
16. Coperchio (principale o per capelli)
17. Spazzola principale
18. Lastra per straccio
19. Copribatteria







20. Supporto per Zaaloo
21. Supporto per telecomando
22. stato di ricarica per Zaaloo
23. Spia
24. Contatti di ricarica

Informazione sulla batteria

1. La base di ricarica si può utilizzare in ogni paese entro 100~240V. Una ricarica completa garantisce un'autonomia di funzionamento di 200 minuti al massimo. (dipende dalla condizione delle superfici)
2. Al momento dell'acquisto la batteria va ricaricata prima dell'uso. ripetere la ricarica 2~3 volte.
3. Il robot aspirapolvere è alimentato da una batteria ricaricabile Ni-MH. La batteria dura per 18 ~ 24 mesi sono possibili 500 ricariche-scariche. Con il tempo, la durata della batteria può essere ridotta. Quando la durata viene notevolmente ridotta cambiare la batteria.
4. Se la ricarica non funziona, accertarsi di aver collegato bene la batteria all'unità principale.
5. Il ciclo di vita della batteria può dipendere dall'uso che si fa di essa.


Inserimento della batteria

1. Lasciare l'apparecchio a faccia in giù su una superficie piana, imbottita, per esempio su un asciugamano o una coperta. Premere e far scorrere il coperchio della batteria come mostrato nell'immagine.
2. Inserire la spina della batteria nella presa come mostrato nell'immagine.
3. Inserire la batteria ricaricabile nell'apparecchio nella giusta posizione e chiudere il coperchio della batteria dopo aver sistemato per bene i cavi.
4. Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.
5. Una volta inserita la batteria non bisogna toglierla fino a sostituzione con una nuova.



- * Se la batteria non è collegata nella giusta posizione apparirà un segnale di errore sullo schermo e non verrà ricaricata.
- * Non toccare la spina con mani bagnate.
- * Se non si usa l'apparecchio per lungo tempo, togliere la batteria dall'unità principale per conservarlo.

Installazione della base di ricarica (K5, K7)



1. Posizionare la base di ricarica sul pavimento vicino ad una parete priva da ostacoli nel raggio di 1.5m di diametro.
2. Collegare la presa con il cavo d'alimentazione.

Ricarica con la base di ricarica (K5, K7)



1. Premendo il bottone indicato nell'immagine sopra, il robot aspirapolvere si muove in tutta autonomia fino ad arrivare alla base e si collega da solo per la ricarica.
2. Durante la pulizia il robot aspirapolvere controlla lo stato della batteria. Se la batteria si scarica si dirige da solo verso la base di alimentazione. Quando la ricarica è in corso appare [Chr] sul pannello del display.

Ricarica col cavo di alimentazione (K3, K5 , K7)

1. Se appare la scritta [Lo] sul pannello del display si deve procedere alla ricarica dell'apparecchio. E' opportuno lasciare l'apparecchio collegato in ricarica.
2. Ricaricare dopo la fine della pulizia.
3. Collegare alla presa con il cavo d'alimentazione. Quando la ricarica è in corso appare la scritta [Chr] sul pannello del display.




Cambio di filtri e pulizia dell'apparecchio

1. Aprire il coperchio premendo il bottone ed estrarre la vaschetta di polvere, gettare via la polvere è facile.
2. La vaschetta con la raccolta polvere è facile da pulire perché si può togliere interamente. Basta poi pulirla con acqua del rubinetto e asciugarla.
3. Dopo averla asciugata bene, inserirla di nuovo nel corpo principale.
4. Rimuovere il filtro sporco separando la cornice superiore e quella inferiore come mostrato nell'immagine. E inserire il nuovo filtro come illustrato nell'immagine.
5. Mettere i cornici con filtro sulla vaschetta di raccolta polvere e inserirlo nell'unità principale. Chiudere il coperchio fino a completo scatto.

* L'utilizzo senza filtro o con un filtro usato può provocare il guasto dell'apparecchio a causa della polvere all'interno di esso.


* Al momento dell'acquisto, la vaschetta di raccolta polvere e il filtro sono già inseriti nell'unità principale.

* Il filtro deve essere sostituito almeno dopo 2 o 3 volte di utilizzo. Ma consigliamo di cambiarlo dopo ogni uso.




Il perno più (+) della cornice inferiore va in basso.

Porre il filtro sulla cornice inferiore.



Regolare le cornici superiore e inferiore da ritornare come prima.

Inserimento dello straccio



1. Lasciare l'apparecchio a faccia in giù su una superficie piana, imbottita, per esempio su un asciugamano o una coperta.
2. Sollevare la piastra di fissaggio fino a che non scatta in posizione, come mostrato nell'immagine. Se non è posizionata correttamente, il tempo di pulizia e l'efficienza possono essere influenzate dall'attrito tra la macchina ed il pavimento.
3. Attaccare lo straccio in micro-tessuto inumidito alla piastra. Lo straccio deve essere della marca Mamirobot, altrimenti l'orario di lavoro può diventare più corta a causa delle differenze dell'attrito.
4. Rimuovere eventuali oggetti piccoli o delicati dall'area da pulire. Assicurarsi di rimuovere oggetti fragili quali vasi, vetri, porcelane, ecc.
5. Quando non si utilizza lo straccio, la piastra deve essere in posizione originale.
6. Si può utilizzare solo la funzione con lo straccio senza aspirazione, in questo caso premendo un bottone si ferma il giramento delle spazzola principale e l'aspirazione. funziona solo su ruote e spazzole laterali.
7. Pporo può superare le soglie al massimo di 1cm senza straccio, 0.5cm con straccio. Ma dipende dalla struttura di ongi casa. Comunque non può superare il cm.

spazzole laterali

L'efficienza della pulizia può diminuire a causa di un'eccessiva sporcizia sulle spazzole laterali.

Rimuovere le vite delle spazzole laterali con un cacciavite(+) e pulire da eventuali residui. Il montaggio avviene in ordine inverso.



Per smontare non tirare la spazzola stessa con la forza, ma utilizzare lo strumento p.es cacciavite(-).



Spazzola principale

Per mantenere l'efficienza di pulizia, controllare e pulire regolarmente la spazzola centrale.

1. Separare la spazzola centrale premendo il coperchio come illustrato nell'immagine.
2. Tirare fuori la spazzola centrale sollevando una parte dell'asse e pulire dai residui.
3. Il montaggio avviene in ordine inverso.




Due opzioni di coperchi


1. Il coperchio con la spazzola principale è utile per pulire i tappeti.
2. In ambienti dove ci sono molti capelli o troppa polvere consigliamo l'uso del coperchio rinforzante. Tutti e due sono inclusi con il prodotto acquistato.

Accertarsi se il montaggio del coperchio all'unità principale è perfetto. Se no, si potrebbe causare le graffiature sul pavimento

- 1. Uso normale** Utilizzare la spazzola centrale con il coperchio corrispondente.



- 2. Per i capelli** Con un coperchio più adatto per aspirazione potente senza spazzola principale. Premere il bottone 'Capelli' su telecomando.



※ Non combinare mai due diversi opzioni.

Pannello del display



- | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 Stato | 2 Modo silenzioso | 3 Spia di ricarica |
| 4 Tempo di pulizia | 5 Prenotazione | 6 Auto-ricarica |
| 7 Power | 8 Selezione del tempo di pulizia | 9 Sensore |

1. Stato

Dimostra il tempo di pulizia selezionata o prenotata ed eventuali errori, diversi message.

2. Modo silenzioso

Si accende il lume quando seleziona il modo silenzioso su telecomando.

3. Spia di ricarica

K5, K7 Col premere il bottone di auto-ricarica l'unità principale si dirige verso la base di ricarica. Quando comincia la ricarica si accende il lume.

K3 Ricarica col cavo di alimentazione e si appare [Chr] sul pannello del display. Quando si scarica si appare [Lo].

4. Tempo di pulizia

Tempo rimanente della pulizia.

5. Prenotazione

Premendo il bottone cambia il tempo rimanente fino all'inizio di pulizia(dopo 2~12 hr).

6. Auto-ricarica

Premendo il bottone di auto-ricarica il robot aspirapolvere ferma la pulizia e si dirige verso la base di ricarica. Si collega da solo e comincia a ricaricare.

7. Power

Premendo questo bottone si accende l'apparecchio. Premendo un'altra volta lo stesso bottone comincia a muoversi. E per fermare la pulizia, premerlo di nuovo e se lo preme più di 2 secondi il robot aspirapolvere si spegne.

8. Selezione del tempo di pulizia

Premere per accendere l'apparecchio, selezionare il tempo di pulizia tra 30min, 60min, continuo.

9. Sensore

Concepisce luminosità per non fermarsi sotto i mobili.

※ Clienti che hanno acquistato K3 e poi vogliono comprare anche la base di ricarica possono aggiornare i programmi del prodotto su www.mamirobot.com

Telecomando

1. Sollevare il coperchio della batteria del telecomando, e installare le batterie nel telecomando con la corretta polarità come mostrato nell'immagine. Chiudere il coperchio.
2. Per utilizzare il telecomando, accendere prima l'unità principale.
3. Se il telecomando non funziona, controllare le batterie (polarità invertita) e lo stato dell'apparecchio (stand-by). Eventualmente le batterie si scaricano. In tal caso, provare di nuovo con batterie nuove.



3 modo silenzioso

Finisce la guida vocale e diminuisce il rumore. Quando si riavvia l'apparecchio ritorna in modalità normale. Anche con il modo silenzioso i suoni di notifiche o allarme rimangono.

4 avvio/stop

Per avviare o fermare la pulizia, anche per fermare il movimento verso una delle direzioni.

5 direzione(▲, ▼, ◀, ▶)

Fermando il modo di pulizia selezionato precedentemente, si controlla la direzione voluta.

6 tempo di pulizia

Ogni volta che si preme il bottone cambia la durata della pulizia. (30 min, 60min, continuo)

7 prenotazione

Per far iniziare la pulizia dopo un determinato tempo(dopo 2-12hr). Anche con il bottone 6 si può scegliere la durata della pulizia in anticipo, ma solo quando l'apparecchio è collegato alla stazione.

8 SSW

SSW(Spider Spinning Web) è un sistema che pulisce il pavimento dopo misurare lo spazio. Premendo il bottone si può scegliere o cancellare.

9 pulizia con straccio

Solo con lo straccio senza aspirazione. (le spazzole laterali non si fermano)

10 turbo

Per la pulizia potente negli ambienti più sporchi.

11 capelli

Dopo cambiare il coperchio normale con l'alternativa senza spazzola.

12 modo concentrato

Per una zona specifica.

13 Angoli

Per la pulizia degli angoli.


1 avvio/stop

Per avvio o stop della pulizia, anche per fermare il movimento verso una delle direzioni.


2 auto-ricarica

Per fermare l'apparecchio e far ritornare alla base di ricarica.

avviare Pporo



1. Per avviare l'apparecchio premere il bottone indicato nell'immagine.
2. Se si preme un'altra volta lo stesso bottone o il bottone avvio/stop su telecomando, il robot aspirapolvere comincia a lavorare, se non determina prima il tempo durata della pulizia, Pporo lavora per 1hr.
3. Per modificare il tempo di durata della pulizia, premere il bottone di controllo. Ogni volta che lo si preme si cambia la durata (60min-continuo-30min). Dopo aver deciso la durata avviare l'apparecchio come spiegato sopra.



4. Fermare l'apparecchio e far ritornare alla base di ricarica premendo il bottone di Auto-ricarica sull'apparecchio o sul telecomando.
5. Quando la batteria si scarica appare la scritta [doc] sul pannello del display con un suono di allarme e l'apparecchio ritorna in autonomia alla base di ricarica. (K5, K7)
6. Premendo il bottone 'power' per più di 2 sec. l'apparecchio si spegne.
7. Se non si preme il bottone per due minuti nello stato di riposo, l'apparecchio si spegne automaticamente. (Se l'apparecchio è collegato alla base di ricarica, mantiene lo stato di riposo)
8. Se non si utilizza la macchina per un lungo periodo, rimuovere la batteria dalla macchina.


Pulizia normale

1. MamiRobot utilizza 6 diversi programmi, ripetendo ognuno di essi per 2-3min per i vari tipi di pulizia.

①Aleatorio → ②Spirale → ③Aleatorio → ④Angoli → ⑤Aleatorio → ⑥Sezionale

2. Durante la pulizia, è possibile selezionare la pulizia a "spirale" e "angoli". In tal caso, eseguire la fase selezionata per 2 minuti, e MamiRobot passa alla fase successiva.



p.es) durante il programma ④ 'Angoli' se si sceglie il programma ② 'spirale', l'apparecchio lavora con il programma ② per 2 min, e poi ritorna al programma ③ 'Aleatorio'.




Sistema di SSW

SISTEMA DI SSW(SPIDER SPINNIG WEB) :

Il sistema SSW è ispirato al movimento del ragno che inizia a costruire la sua abitazione dopo aver misurato e aver misurato ed analizzato il terreno. Mamirobot è un aspirapolvere innovativo che misura lo spazio e poi comincia a pulire perfettamente in tutta autonomia.




Fase1 Pulizia lungo le pareti.




Fase 2 Per 3 min si muove liberamente misurando lo spazio e calcolando gli ostacoli.



Fase 3 Secondo lo spazio misurato si comincia a muovere in modo circolare.



Fase 4 Va verso la parete e prepara l'ultima fase della pulizia.



Fase 5 Procede alla pulizia a spirale concentrica ed intensiva.

Auto-ricarica(K5, K7)



1. Per fermare l'apparecchio e farlo ritornare alla base di ricarica premere il bottone di Auto-ricarica sull'apparecchio o sul telecomando indicato nell'immagine sopra.
2. Quando la batteria si scarica appare la scritta [doc] sul pannello del display seguita da un suono di allarme , e l'apparecchio ritorna da solo alla base di ricarica(K5, K7). Quando si collega e comincia la ricarica appare [Chr] sul pannello.
4. Se la ricarica è completata appare la scritta 'FULL'.



5. Se si preme il bottone 'Avvio' mentre l'apparecchio ritorna alla stazione, l'apparecchio segue il secondo ordine quindi comincia la pulizia. Ma qualora che ci sia una prenotazione programmata lo ignora con un breve segnale vocale. Si deve quindi cancellare prima la prenotazione.
6. Per cancellare la prenotazione premere il bottone (▼) fino ad apparire [- - -] sullo schermo, o sollevare l'apparecchio dalla terra per un momento.
7. Se c'è una prenotazione programmata, l'apparecchio rimane in attesa anche dopo ricarica completata.
8. Se l'apparecchio non riesce a ritornare alla stazione per più di 14 min per la scarica completa o per ostacoli insuperabili o per eventuali errori, appare il messaggio [End] sul pannello del display e dopo 2 min si spegne.



cancello di prenotazione



Fallimento di ritorno

※ Nel caso di K5, K7 se si collega il cavo di alimentazione per la ricarica e si cancella la prenotazione precedente.

※ Se si collega l'apparecchio alla base di ricarica con mano la ricarica va in corso.

Guida vocale

Per un comodo utilizzo Pporo offre una guida vocale.

Hello, I'm MamiRobot	Quando si accende Pporo.
Start Charging	Quando inizia la ricarica.
Half an hour/1hour/Continue	Quando sceglie la durata del tempo di pulizia.
Charge the battery, please	Quando la batteria si scarica.
Charging completed	Quando la ricarica è completata.
Dust cloth cleaning on	Quando sceglie il modo 'MOP' sul telecomando.
Check the wheels, please	Quando il motore non funziona a causa di oggetti occludenti o le ruote non toccano il suolo.
Check the battery, please	Quando l'unità principale e la batteria non sono collegate correttamente.
Check the sensors, please	Quando c'è un problema con i sensori.
Check the brush, please	Quando c'è un problema di funzionamento delle spazzole a causa di sporco o oggetti occludenti.
I am programmed	Quando è prenotata la pulizia.
Cancelled	Quando si annulla la pulizia programmata.
Cleaning finished	Quando finisce la pulizia.

Nomenclatura della base di ricarica



Supporto telecomando

·Quando non si usa il telecomando metterlo dentro.

Supporto dell'aspirapolvere a mano

·Per la ricarica dell'aspirapolvere a mano Zaalo.

Spia di Power e ricarica del Zaalo

·Quando è collegato correttamente alla base di ricarica : Verde
 ·Quando inizia la ricarica di Zaalo : Rosso
 ·Quando il collegamento non è corretto : Rosso lampeggiante
 ·Quando la ricarica di Zaalo è completata: verde lampeggiante









Segnale per ricarica

·Chiama l'unità principale.

Contatti di ricarica

·Contatti per Pporo.

Eventuali errori

Codice degli errori	Causa e soluzione
	Batteria scarica Quando la batteria si scarica.
	Problema nei paraurti o ai sensori paracolpi Verificare il sensore paracolpi e fare ritornare il paraurti in posizione corretta.
	Il motore del ventilatore non funziona Controllare che il cassetto e il filtro siano inseriti correttamente. Se il codice di errore persiste contattare il Centro Assistenza.
	Problemi con il fotosensore Si prega di chiamare il centro assistenza.
	Problemi con ruote o motore Quando il motore della ruota non funziona. In questo caso, controllare e rimuovere qualsiasi corpo estraneo dalle ruote e dal motore.
	Contatto col suolo Viene visualizzato quando una delle ruote non tocca il suolo. In questo caso, mettere il prodotto su un pavimento piano.
	Allarme della temperatura della batteria Viene visualizzato quando il sensore di temperatura rileva un problema alla batteria. In questo caso, controllare che la batteria sia inserita correttamente.
	Voltaggio della batteria Controllare il collegamento della batteria.
	La spazzola Quando un corpo estraneo è rimasto impigliato nella spazzola principale o quando la spazzola principale viene usata con il coperchio per capelli.

Nomenclatura di Zaalo

Power

- Per accendere o spegnere/ controllo della potenza.

Pulsante di separazione

- Per separare in due parti.

Raccolta polvere


- Si separa completamente e basta pulirla con acqua.

Lugello slide-scivolo

- Si può eliminare la polvere delle parti ristretti e difficili da raggiungere.

Spazzola

- per efficacia della pulizia.



Informazioni importanti

Attenzione.

- Non utilizzare il prodotto per l'aspirazione di liquidi infiammabili o combustibili come la benzina, né oggetti in fiamme o che possano causare fumo.
- Non immergere il prodotto nell'acqua né toccarlo con mani bagnate.

Avvertenza.


- se la presa o il cavo di alimentazione sono danneggiati smettere di utilizzare il prodotto.
- Il cavo di alimentazione o l'adattatore rotti non si possono riparare. Se ne deve usare uno nuovo.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di un'adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non fornisca un'adeguata supervisione e istruzioni relativamente all'uso.
- Prestare attenzione al fine di evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Si può pulire con acqua solo la raccolta polvere, non le altre part.
- Il filtro deve essere sostituito dopo 2 o 3 volte di utilizzo.
- Zaalo per macchina è adatto a 12v non 24v.

Nota

- Usare solo la base di ricarica fornita in dotazione dal produttore.
- Durante la ricarica potrebbe alzarsi un po' la temperatura dell'apparecchio, ma è normale.
- Spegnerlo dopo l'utilizzo.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione e mantenerle libere da polvere,
- Spegnerlo l'apparecchio prima della ricarica.
- Non utilizzare l'apparecchio senza filtro.

※ Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

Componenti



Domestico



Per macchina



Domestico per K7



1 Lugello slide-scivolo

4 Filtro 1

7 Filtro 2

10 Parte principale

13 Cavo di alimentazione(per ma

2 Raccoltà polvere

5 Telaio del filtro

8 Pulsante di separazione

11 Fan

14 Base di ricarica(station) per k7

3 Anello di ritegno.

6 Telaio del filtro

9 Avvio

12 Base di ricarica(solo Zaalo)

12 Zaalo per la macchina non contiene la base di ricarica.

13 Questo cavo è incluso solo zaalo per macchina.

14 La base di ricarica del K7 non è inclusa solo per Zaalo.

* L'adattatore non è incluso con Zaalo per macchina.

Ricaricare

1. Collegare la base di ricarica alla presa in maniera coretta con il cavo di alimentazione.
2. Mettere Zaalo spento nella base di ricarica come nell'immagine.
4. La ricarica dura per 2 ore e durante essa la spia è di colore rosso.
5. Quando la ricarica è completa la spia emette una luce verde e lampeggiante.



Avviare



1. Prendere Zaalo dalla base di ricarica.
2. Spingere il bottone di avvio come nell'immagine.
3. Si può scegliere tra due diversi gradi di potenza.
4. Tirare giù il bottone per spegnere.



Manutenzione

1. Separa zaalo in due parti premendo il pulsante al centro.
2. Togliere i filtri e buttare via lo sporco. pulire la raccolta polvere con acqua e asciugarla bene.
3. Montare come prima.


* Non pulire la parte principale con acqua.



Cambio di filtri

Filtro 1 (dalla parte di raccolta polvere)


1. Rimuovere il filtro sporco e inserire un nuovo filtro al centro del telaio del filtro, come mostrato nell'immagine.
2. Fissare il filtro con anello di sostegno.



※ Il filtro più grande è per la raccolta polvere, da non confondersi.

Filtro 2 (dalla parte principale)

1. Rimuovere il filtro sporco dalla parte principale, inserirne uno nuovo nella parte principale.
2. Collegare il telaio del filtro al corpo principale.



Causa e Risoluzione degli errori

Non funziona l'aspirazione.

- Se la batteria si è scaricata, ricaricarla.
- Può essere che l'apparecchio non sia collegato bene alla base di ricarica. Controllare il collegamento. Durante la ricarica si accende il lume della spia.
- Può essere che la spina dell'adattatore non sia collegata bene alla presa. Controllare il collegamento.
- Può essere che ci siano i corpi estranei al contatto di ricarica. Pulirlo e riprovare la ricarica.
- Durante la ricarica l'apparecchio deve essere spento.
- Se il problema persiste, chiamare il centro assistenza.

L'aspirazione è debole.

- Controllare il montaggio della raccolta polvere con l'unità principale e collegarla bene.
- Può essere che la raccolta polvere sia piena, svuotarla.
- Sostituire il filtro con uno nuovo.

Non funziona la spia.

- Controllare se l'adattatore è collegato correttamente alla presa e se l'aspirapolvere è spento.
- Quando la batteria si scarica completamente la base di ricarica non riconosce la batteria e non funziona la spia. In questo caso, separare l'adattatore dalla base di ricarica e ricollegarlo.
- Non è possibile caricare l'aspirapolvere quando è acceso, spegnerlo prima per la ricarica della batteria.

La polvere esce fuori dall'apparecchio.

- Controllare se la raccolta polvere è piena e svuotarla.
- Controllare se la raccolta polvere è inserita bene.
- Controllare se i filtri sono inseriti in maniera corretta.

* L'utilizzo senza filtro o con un filtro usato può provocare il guasto del prodotto a causa della polvere all'interno dell'apparecchio. Il filtro deve essere sostituito dopo 2 o 3 volte di utilizzo.

Prima di chiamare il centro assistenza

Accertarsi :

Se Pporo non riesce a trovare la base di ricarica

- Accertarsi che la base di ricarica è collegata alla presa (controllare la spia).
- Controllare se la batteria dell'unità principale si è scaricata e se è apparsa la scritta [doc] sul pannello del display.
- Controllare se i sensori sono occlusi da corpi estranei o se ci sono gli ostacoli nell'arco di 1.5m di diametro.

Se non funziona il cavo di alimentazione

- Potrebbe non essere dato in dotazione dal produttore.
- Controllare la spia dell'adattatore e il pannello del display.

Se Pporo si muove lentamente

- Rimuovere eventuali corpi estranei sulle ruote.

Se si diminuisce la potenza di aspirazione

- Rimuovere eventuali corpi estranei sulle ruote.
- Controllare se sono inseriti bene sia la raccolta polvere che i filtri.

Se Pporo si muove solo in dietro.


- Pulire i sensori paracolpi o controllare i paraurti.

Se il telecomando non funziona.

- Verificare se le batterie sono inserite in modo giusto o se sono scariche .

Specifiche del prodotto

Compagnia	Mamirobot
Modello	Mamirobot Pporo K3, K5, K7
Batteria	Ni-MH 3500mAh, 14.4V
Misura	35Cm(diametro), 9Cm(altezza)
Peso	2.8kg (incluso batteria)
Adattatore	AC100~240V 50/60Hz
Capacità di raccolta	550mL
Tempo di ricarica	2hr
Durata ricarica	2hr(max)
Durata della pulizia	30 min, 60 min, continuo



품 질 보 증 서

(주)마미로봇은 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고시 제 2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 마미로봇 본사(1588-7402)에서 서비스를 실시하며 보상여부 및 내용통보는 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	로봇청소기
모 델 명	마미로봇 뽀로 K3, K5, K7
구 입 일	20 년 월 일
구 입 처	주소
	연락처
고객정보	주소
	연락처

1. 본 제품은 철저한 품질관리에 의하여 제조된 제품으로 전기용품 전기안전 규격을 취득한 제품입니다.
2. 보증기간은 1년으로(배터리는 6개월) 보증기간 내에 정상적으로 사용 시 발생한 고장에 대해서는 무상으로 수리해 드립니다.
3. 사용 중 고장 발생 시 A/S센터에 문의해 주십시오.
4. 다음과 같은 경우에는 보증기간 중이라도 수리에 필요한 비용을 고객님의께서 부담하시게 됩니다.
 - 1) 사용자의 취급 부주의에 의한 고장 및 손상
 - 2) 천재, 재해에 의한 고장 및 손상
 - 3) 부적절한 수리, 개조에 의한 손상 - 판매점 및 본사 직원 이외의 사람이 수리하여 고장 발생 시
5. 사용 중 정상으로 소모되는 부품에 대해서는 부품비용을 청구하게 됩니다.

MamiRobot EU GmbH

Kohlenstr.51~55, 44795 Bochum Germany

eu_mami@hotmail.com

Tel : +49(0)234 32 57 51 30

Fax : +49(0)234 32 57 51 399

Free Life With Innovative Technology


Free Life With Innovative  Technology

mamirobot

PPORO

mamirobot



Codice QR
per Smart Phone

mamirobot

MamiRobot EU GmbH

Kohlenstr.51~55, 44795 Bochum Germany

eu_mami@hotmail.com

Tel : +49(0)234 32 57 51 30 / Fax : +49(0)234 32

57 51 399 www.mamirobot.co.kr